

CENTRAL DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL





MANUAL UTILIZADOR PT

INDICE

	2
1 1 Tabela Códigos de Eóbrica	
1.2 Introduzir Códigos	J 2
1.2 Introduzii Courgos	
	4
2. FSTADO DA CENTRAL	5
2.1 Verificar Estado da Central	5
2.2 Estado dos Ícones do Painel	5
3. SIMBOLOGIA	6
3.1 Ícones do Painel	6
3.2 Ícones de Som	6
3.3 Ícones Saida de Incêndio	6
3.4 Ícones Saida de Extinção	6
4. PAINEL PRINCIPAL	7
4.1 Mensagens do Sistema	
4 2 Níveis de Acesso	7
4.3 Ecra Principal	7
5. PROCEDIMENTO EM CASO DE ALARME DE INCÊNDIO	8
5.1 Estado Normal do painel	8
5.2 Painel em Alarme de Incêndio	8
5.3 Desligar Besouro do Painel	8
5.4 Desligar Sirenes	8
5.5 Proceder em caso de Incêndio	8
5.6 Limpar Todas Mensagens de Alarme	8
6. PROCEDIMENTO EM CASO DE FALHA NO SISTEMA	9
6.1 Evento de Falha no Sistema	9
6.2 Silenciar Besouro e ver Falhas	9
	0
7. PROCEDIIVIENTO EIVI CASO DE AVISO NO SISTEIVIA	
7.2 Silenciar Besouro e ver avisos	9 9
8. DESATIVAR ZONAS, SAÍDAS E DISPOSITIVOS DO LOOP	. 10
8.1 Indicação de Elemento Desativado	10
8.2 Sequência para Desativar (introdução)	. 10
8.3 Sequência para Desativar ZONA	. 10
8.4 Sequência para Desativar SAÍDA	. 10
8.5 Sequência para Desativar Dispositivo do Loop	. 10
8.6 Ativação de Zonas, Saídas e Dispositivo do Loop	10
	_
9. EFECTUAR TESTES	. 11
9.1 Teste de Zona	. 11
9.2 Colocar Zonas em Teste	. 11

Objectivo do documento

Este documento descreve o funcionamento do painel de controlo no sistema de detecção de incêndios endereçável IRIS. O leitor deverá compreender a estrutura de uma instalação de deteção de incêndios e as funções no sistema global. Esta compreensão possibilita um comportamento adequado na eventualidade de um incêndio ou de uma avaria.

1.CÓDIGOS DE ACESSO

1.1 Tabela Códigos de Fábrica

Código Nº	Código	Nível de acesso	Função		
1	0000	1	Activo as teclas Silenciar Besouro e Meio Atraso.		
2	1111	1	Não e permitido entrar na programação e menus de manutenção.		
3	2222	2	Activo: RESET, Silenciar Alarme, Sistema, Silenciar Besouro, Meio atraso e Evacuação. Acesso ao Menu MANUTENÇÃO.		
4	****	3	<u>Nível de AcessoTécnico</u>		

1.2 Introduzir Códigos



Há quatro códigos de acesso programadas por defeito. As combinações de código introduzidas são visualizadas com símbolo "*".

Introduza o código e pressione o botão **OK**. Para apagar os dígitos inseridos pressione o botão **CLR**. Sair do nível de acesso deve pressionar botão **LOG OUT** ou **Esc**. Os outros botões activos são gerais para todos os menus e submenus e tem as seguintes funções:

SAIR - Volte ao menu ou submenu anterior;

MENU - Volta à tela principal do nível de acesso relacionado.

1.3 Tabela dos níveis de acesso

		Funcão	Descrição Nive		Nivel 2	Nivel 3
		Silenciar Buzzer	Silenciar Buzzer		\checkmark	V
		Silenciar Alarme	Silenciar Sirenes	-	\checkmark	V
		Meio Atraso	Activa o atraso em todas as saidas	\checkmark	\checkmark	\checkmark
		Reset	Reinicia o sistema	-	\checkmark	\checkmark
		Evacuação	Activa Evacuação do sistema	-	V	\checkmark
	tra	Alarmes	Ver mensagens de alarme	\checkmark	V	\checkmark
	en	Falhas	Ver mensagens de Falhas no sistema	\checkmark	V	\checkmark
`		Avisos	Ver mensagens do sistema	\checkmark	\checkmark	\checkmark
		Menu	Entrar no Menu	\checkmark	\checkmark	\checkmark
		Nivel de Acesso	Entrar no código de acesso	\checkmark	V	\checkmark
		Dispositivo	Programar Dispositivo	-	-	\checkmark
	ção	Zonas	Programar Zona	-	-	\checkmark
	ma	Entrada/Saidas	Programar Entradas e saídas	-	-	\checkmark
	gra	Painel	Programar Painel		-	\checkmark
	Pro	Restauro fabrica	Restaura para as definições de fabrica	-	-	\checkmark
B	_	Salvar	Guarda a configuração	-	-	\checkmark
em		Hora/Data	Entrar hora e data	-	-	\checkmark
Sist		Dia	Introduzir modo dia	-	-	\checkmark
°,	ão	Atraso saida	Introduzir atraso saida -		-	\checkmark
	enç	Ver LOG	G Ver eventos do sistema		-	\checkmark
	nut	Teste	este Testar sistema		\checkmark	\checkmark
	Ma	Desactivado	Desactivar		\checkmark	\checkmark
		Software Ver	Ver versão do software	-	-	\checkmark
		Calibração	Calibrar o display	-	-	\checkmark

2. ESTADO DA CENTRAL

2.1 Verificar Estado da Central

Finalidade - Indica o estado actual do painel de alarme de incêndio, contendo informações detalhadas sobre o nível de acesso, o modo de trabalho (dia / noite), o estado da saída de incêndio e de protecção contra incêndio, etc.



1 - Alarmes - Acesso direto a todos os alarmes existentes. Ao lado da palavra Alarmes vem o número de alarmes existentes.

- 2 Falhas Acesso direto as falhas existentes.
- 3 Avisos Acesso direto aos avisos existentes.
- 4 MENU Acesso ao Menu principal.
- 5 Acesso 1 Usado para aceder ao menu de introduzir código para entrar em nível de Acesso.

2.2 Estado dos Ícones do Painel



3. SIMBOLOGIA

3.1 *Ícones do Painel*

Ícone	Descrição
	Lendo - carrega os dados de configuração de memória permanente
ii	Salvar - salva os dados de configuração na memória permanente
¥	Modo Dia - processa os sinais de detectores com maior sensibilidade (definida para cada detector)
	Modo Noite - processa os sinais de detectores com maior sensibilidade (definida para cada detector)
, (†∛e	Evacuação quando um atraso comum (T1) para todas as saídas é definido - pisca juntamente com a saída de ícone de estado, para que um atraso de tempo é definida. No ícone respectivo saída de status está em execução contagem regressiva apresentando o tempo para ativação de saída. Um sinal sonoro contínuo é ouvido até a contagem regressiva acabar.
\bigcirc	Evacuação quando o atraso de saída (T2 - sirenes, incêndio, extintores) - pisca junto com os ícones de saída (s) de estado, para que um atraso de tempo é definida. No ícone respectivo saída de status está em execução contagem regressiva apresentando o tempo para ativação de saída. Um sinal sonoro contínuo é ouvido até a contagem regressiva acabar.

3.2 - Ícone de Som

Ícone	Cor	Descrição		
	Vermelho	Sirene ativada – saída activada.		
_	Preto	Sirenes desativadas – saida off.		
•	Cinza Sirens desabilitada – saida desabilitada.			
	Vermelho (piscar)	Temporização das sirenes – atraso na activação das sirenes. O ícone pisca e o tempo de contagem regressiva até que a ativação é exibida.		

3.3 - Ícone Saída de Incêndio

Ícone	Cor	Descrição		
	Vermelho	Saida de Fogo ativada - saída activada.		
	Preto	Saida de Fogo desativada - Saida Desativada		
its.	Cinza	Saida de fogo desabilitada – Saida Desabilitada.		
Vermelho (piscar) Saida de fogo temporizada – saída temporizada.(programável para cad ícone pisca eo tempo de contagem regressiva até que a ativação é exibida.		Saida de fogo temporizada – saída temporizada.(programável para cada zona). O ícone pisca eo tempo de contagem regressiva até que a ativação é exibida.		

3.4 - Ícone Saída de Extinção

Ícone	Cor	Descrição
	Vermelho	Saída de extinção de incêndio ativado - saída activada.
	Preto	Saída de extinção de incêndio não é ativado - saída desactivada.
-	Cinza	A extinção de incêndios está desativado – saída com anomalia.
	Vermelho (piscar)	A saída de extinção de incêndio é adiada - atraso está em execução antes da ativação (programável para cada zona). O ícone pisca eo tempo de contagem regressiva até que a ativação é exibida.

4- PAINEL PRINCIPAL

4.1 Mensagens do Sistema

O número máximo de mensagens, que pode ser exibido no ecrã é de 3. A ordem pela qual elas são exibidas: 1) primeira a chegar;

todas as mensagens entre o primeiro e o último, o deslocamento é realizado com os botões de navegação;

 a última mensagem recebida.
 As mensagens exibidas são abreviados. Para ver a informação completa é necessário premir sobre a mensagem, para que a mesma, possa expandir.

4.2 Nivel de acesso

O painel de controle tem 3 níveis de acesso. O primeiro nível é acessível aos usuários sem a necessidade de introduzir uma senha. Os níveis 2 e 3 são acessíveis apenas depois de introduzir uma senha. A senha é inserida no menu **Acesso 1**. Em níveis de acesso diferentes usuários têm diferentes restrições para as operações do painel(ver tabela da pag.4).

4.3 Ecrá Principal

Pode aceder ao modo apresentado abaixo ao pressionar na tecla SAIR.

Seg 21.Fev.2011 14:43:00				
Alarmes 000 Falhas 000 Avisos				
6 Sistema 3 Anular Atraso				
1 Silenciar Besouro 4 Silenciar Alarme				
2 RESET				
5 Evacuação				
SAIR MENU Acess	0 1 MAIS			

Silenciar Besouro

Desativa o alarme interno. O botão está ativo em níveis de acesso 1.2 e 3.

2 RESET

O botão "Reset" está ativo em níveis de acesso 2 e 3. Pressionando este botão todos os estados activados ficam anulados e o painel volta ao estado normal.

GANULAR ATRASO

O "Anular Atraso" está ativo em níveis de acesso 1, 2 e 3. Depois de pressionado, todas as saídas deixam de ter temporização.

4 Silenciar Alarme

O "silênciar alarme" está ativo em níveis de acesso 2 e 3. Pressionar este botão irá silenciar todas as sirenes ativas e os atrasos associados aos mesmos. No caso de um alarme no painel, pressionar este botão faria com que o LED «silênciar alarme» seja ativado.

5 Evacuação

O "Evacuação" é ativado apenas em níveis de acesso 2 e 3. Depois de premir o botão, a sirene e as saídas serão ativadas. O "Fogo Geral" acende e uma mensagem de aviso é exibida.

Sistema - Acesso ao Menu PROGRAMAÇÃO e MANUTENÇÃO.

5. PROCEDIMENTO EM CASO DE ALARME DE INCÊNDIO

5.1 Estado Normal do painel:



5.2 Painel em Alarme de Incêndio:

Indicação Alarme Incêndio	Alarmo do Incândio na Zona
Sirenes activadas	Alarme de Incendio na zona
 FOGO GERAL PRE ALARME AVARIA GERAL AVARIA SISTEMA SILENCIAR SISTEMA TEMPORIZAÇÃO DESABILITADO TESTE AC Seg 121 Fev 2013114:43:00 Weillingth 14:43:00 Fer 2013 114:43:00 Fer 2014 114:43:00 Fer 2015 114:44:40 Fer 2015 114:44:40 Fer 2015 114:44:40 Fer 2014 114:44:40 Fer 2014 114:44:40 Fer 2015 114:44:40 Fer 2014 114:44:40 Fer 2014 114:44:40 Fer 2014 114:44:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
5.3 Desligar besouro:	
MENU Silenciar Besouro Alarmes 001	FOGO no Sistema Painel:01, Loop: 1 001 Sun 28.0ct 2006 23.59.32
ir پ	para a zona com alarme de incêndio e verificar a presença do fogo
5.4 Desligar Sirene:	
Se não há fogo no local - desligar as sirenes:	
2 Acesso 1 R MENU Introduza código Nível de Acesso 2 ou 3	Silenciar Alarme 🐼 4
5.5 Proceder em Caso de Incêndio:	
Se há fogo no local e "ANULAR ATRASO" está ativo deve pressio as saídas de imediato (sirenes, controle e dispositivos de sinalizo	onar para desabilitar a temporização - ativa ação, etc):
3 IS MENU IS Anular Atraso IS 1	12
5.5 Limpar todas as mensagens de alarme (acesso ao nível 2 ou 3):	
Acesso	LOGOUT

6.PROCEDIMENTO EM CASO DE FALHA NO SISTEMA

6.1 Evento de Falha no sistema:

	Indicação de Falha	Mensagem de Falha 🚿					
 FOGO GERAL PRE-ALARME AVARIA GERAL AVARIA SISTEMA SILENCIAR SISTEMA TEMPORIZAÇÃO DESABILITADO TESTE AC 	Seg 21 Fev 2013 /14:43:00 Image: Content of the second secon	1 2 Avisos 9 10 17 18 25 26 33 34 41 42 41 42 50 57 58 65 665 666 73 74 001 81 82 89 90	3 4 11 12 19 20 27 28 35 36 43 44 51 52 59 60 67 68 75 76 83 84 91 92	5 13 21 29 37 45 53 61 69 77 85 93	6 14 22 30 38 46 54 62 70 78 86 94	7 15 23 31 39 47 55 63 71 79 87 95	8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 88 96
	OAIR INERTO Accoso (

6.2 Silenciar Besouro e ver Falha:



7 .PROCEDIMENTO EM CASO DE AVISO NO SISTEMA

7.1 Evento de mensagem de aviso no Sistema



Mensagem de aviso no Sistema

7.2 Silenciar Besouro e ver aviso:



8. DESATIVAR ZONAS, SAIDAS E DISPOSITIVO DO LOOP

8.1 Indicação de elemeto desativado:



8.2 Sequência para desativar (introdução):



8.3 Sequência para DESACTIVAR zona:



8.4 Sequência para Desactivar SAIDAS:



8.5 Sequência para Desactivar dispositivos do loop:



8.6 Activação de zonas, saídas e dispositivos do loop:



9. EFETUAR TESTES

9.1 Teste de Zona



9.2 Colocar Zonas em teste:

Г

Acesso 1 R INT CK R Sistema Manutenção Codigo Acesso Nivel 2 ou 3
2 🐼 Teste 🐼 Teste de Zona
3 Control Cont
4 For Teste SAIR A detectores instalados para verificar o sistema 5 para o trabalho adequada e eficiência.

9.3 Retirar zonas de teste:

5 🚱 MENU 🚱 Sistema 🚱 Manutenção 🚱 Teste
Teste de Zona Parar

Ligue para o serviço de manutenção e mencione o tipo de falha ou AVISO:	
R	Tel.: TLM: Técnico: