

# MÓDULO IAAP



Acesso móvel para centrais RUNNER



Recebe notificações em tempo real de alarme, bateria baixa, falha de AC e pânico.

Com um simples toque é possível ligar e desligar o sistema de alarme

Possível controlar todos os equipamentos ligados as saídas do sistema de alarme (até 8 saídas)

Vizualização das saídas em tempo real

Memória de eventos (até 16 eventos)

Possibilidade de controlar vários sistemas de alarme

Personalize a aplicação com fotos e nomes das Zonas/Saídas

