

7. Facilidades Técnicas

Para Desactivar uma zona:

Pressione o botão INIBIR /DESINIBIR: O led INIBIR /DESINIBIR acender-se-á e o led da zona também. Seleccione a zona do seguinte modo: pressione o botão TESTE / SCROLL até alcançar a zona que pretende desactivar. Pressione o botão INIBIR /DESINIBIR e o led da zona deverá fixar-se. Pressione o botão RESET. Neste ponto a zona está inactiva.

Para Activar uma zona:

Pressione o botão INIBIR /DESINIBIR: ambas as lâmpadas deverão piscar. A lâmpada da zona deverá manter-se igual. Pressione o botão TESTE / SCROLL até alcançar a zona que pretende activar. Pressione o botão INIBIR /DESINIBIR e a lâmpada da zona deverá começar a piscar. Pressione o botão RESET. Todas as lâmpadas se iluminarão, espere que o sistema assuma o comando.

(Múltiplas zonas podem ser desactivadas repetindo o processo quando se efectua a busca da zona pretendida).

Teste de Zona:

Pressione o botão TESTE / SCROLL: os led's TESTE E ZONA piscarão a amarelo. A zona 1 está em modo de teste. Pressione o botão TESTE / SCROLL: o led que está a piscar mudará para a zona 2. A zona 2 fica em modo de teste. Continue o processo de teste pressionando o botão TESTE / SCROLL. O modo encerrará automaticamente quando chegar à última zona, ou em qualquer altura pressionando botão RESET.

Inibir Sonoros:

Pressione o botão INIBIR /DESINIBIR: o led INIBIR /DESINIBIR piscará bem como o led referente à zona. Pressione o botão TESTE / SCROLL até chegar à zona 8. Pressione o botão TESTE / SCROLL uma vez mais: o led INIBIR /DESINIBIR piscará juntamente com a lâmpada FALHA SONOROS / DESINIBIR. O modo encerrará automaticamente pressionando a tecla INIBIR /DESINIBIR novamente.